



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – KIEGÉSZÍTŐ

LAICA GlasSmart 1,1 literes üveg vízszűrő palack 1 db szűrő disk-kel

A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózati vízzel használható. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-t.

A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres szűrőcserével (30 nap, vagy 120 liter víz szűrését követően), valamint ezüstözött szűrőanyagot tartalmazó szűrőbetéttel szükséges biztosítani.

Beüzemeléskor és szűrőcsere alkalmával szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Új szűrőbetét beüzemeléskor azt 30 másodperces folyóvízzel történő mosatással át kell öblíteni.

A szűrőbetéttel ellátott, már használatban lévő palackot javasolt hűtőben tárolni a baktériumszaporulat nedves szűrőn való esetleges megjelenésének megelőzése miatt.

A kezelt vizet 24 órán belül javasolt ivóvízként felhasználni.

A termékek alkalmasak klór, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére.