



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – KIEGÉSZÍTŐ

**LAICA MikroPLASTIK-STOP vízszűrő kancsó szett mechanikus kijelzővel, 3 db bi-flux univerzális szűrőbetéttel és 1 db MikroPLASTIK-STOP szűrőbetéttel**

**A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.**

**A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres szűrőcserével (havonta, vagy 150 liter víz szűrését követően), valamint ezüstözött szűrőanyagot tartalmazó szűrőbetéttel szükséges biztosítani.**

**Beüzemeléskor és szűrőcsere alkalmával szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Új szűrőbetét beüzemeléskor azt áztatni kell, majd a kancsóba helyezve legalább 2 kancsónyi vízzel történő öblítés javasolt. Az öblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.**

**A kancsóban lévő vizet javasoljuk hűtőben tárolni és így tárolva 24 órán belül használható fel ivóvízként. Javasoljuk, hogy a szűrőbetétet tartalmazó kancsót üresen is a hűtőszekrényben tárolják a baktériumszaporulat nedves szűrőn való esetleges megjelenésének megelőzése miatt.**



**A kezelt vizet  $10\mu\text{g/l}$  értéknél nagyobb ezüsttartalma miatt közegészségügyi szempontból nem javasoljuk alkalmazni csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszer előállításához, illetve közvetlen fogyasztására.**

**A termékek alkalmasak a szabad és kötött aktív klór, összes keménység, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A szűrőbetétek alkalmasak a csapvíz ólomtartalmának csökkentésére, a termék  $25\mu\text{g/l}$  alatti ólomtartalom esetén alkalmas annak nagy biztonsággal határérték ( $10\mu\text{g/l}$ ) alá történő csökkentésére.**