

**Használati utasítás HI3012E Ultrahangos hideg párástó
aromaterápiás és éjszakai fény funkcióval**
Forgalmazó: Silko&Co Kft. www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen.

Az Ön új ultrahangos párástója a vízpára kibocsátásával növeli a helység relatív páratartalmát, amely azonnali megkönnyebbülést hoz különösen gyermekei részére.

Hogy légző szervünk jól működjön, fontos, hogy minél tovább legyünk egészséges környezetben.

A párástó segít elérni az alváshoz szükséges megfelelő feltételeket, így éjszakánként jól aludhat. Közismert tény, hogy az alvás elengedhetetlen testünk és agyunk megfelelő működéséhez. Hatásos ellenszere lehet a napi stressznek, remek alkalom az agynak a pihenésre és a test energiájának növelésére.

A hálószoba legyen kényelmes és csendes, nem túl meleg, és megfelelő páratartalmú, az ideális a 40-60% -os páratartalom a helyiségben így elkerülhető az orrdugulás, vagy a légzőszerv kiszáradása.

Az ön párástója hideg gőzt bocsát ki, ezáltal alkalmas a hálószobába, a gyerekszobába, a nappaliba, vagy a dolgozószobába.

Az ultrahangos technológia jóvoltából a készülék zajtalan, és hosszú párologtatásra képes, ami kb. 8-9 órán keresztül tart.

Általános figyelmeztetések

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:

- A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a konnektorból.
- A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
- Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.
- A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
- A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne használja.
- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül.
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
- Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
- A készüléket hőforrástól tartsa távol.
- Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból, vagy amikor megnyomja a gombot.
- A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja.
- A párástót ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek, ne tegye számítógép vagy más elektromos berendezés közelébe.
- A túlmelegedést elkerülendő a csatlakozót mindig húzza ki.
- A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha nincs használatban.

Különleges figyelmeztetések

- A készüléket addig ne dugja be, míg a tartály nincs rendesen a főegységbe helyezve.
- A párástót ne használja víz nélkül. Mindig hideg csapvizet használjon, ami mentes minden illatszertől, gyógyszertől és minden más anyagtól.
- A párástót mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból mielőtt a víztartályt eltávolítja a főegységből.
- A készüléket lapos, szilárd és vízálló felületre helyezze, a csatlakozót hőforrástól tartsa távol.
- A készülék nyílásait ne takarja le, és ne tegyen beléjük semmit. (pl. a gőzsugár, a párástó alja)
- A készülék működése közben ne nyúljon az átalakítóhoz, vagy a tartályban lévő vízhez.
- **Ha a víztartály teljesen kiürült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Töltse meg újra a tartályt, és a „Használati utasítások” bekezdés alapján járjon el.**
- A párologtatóba ne öntsön vizet.
- Ne öntsön vizet közvetlenül a készülék alapzatába.

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Figyelem! Az elektromos vezetékhez soha ne nyúljon. Ha a készülék meghibásodott, forduljon az eladóhoz.

Figyelem! A készülék nem játék, hanem otthoni használatra készült párasító.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ ELJÁRÁSOK a LAICA PÁRASÍTÓ ÜZEMELTETÉSÉHEZ!

Annak érdekében, hogy LAICA hidegpárasítója még hosszabb távon biztosítsa Ön és családja számára a ideális a páratartalmat az életükben, kérjük fokozottan (de nem csak ezeket kizárólagosan) tartsa be az alábbi eljárásokat az készülék üzemeltetése, ill. tisztítása során .

Készülék üzemeltetése során :

A víztartályba kizárólag hideg csapvizet töltsön. A párologtatni kívánt vízbe ne kerüljön illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más anyag.

Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só, használjon helyette desztillált vizet, vagy Pl. a LAICA kávé&tea vízszűrő által szűrt/lágyított vizet , ez által a vízkövesedés periódus kitolódik.

Aroma terápia esetén kizárólag 100 % természetes illóolajat,(mesterséges színezék mentes) töltsön a párasítónak erre a célra rendszeresített illóolaj tartályába.

A párasító készülék nem alkalmas sós (salvus) víz párologtatására. Sós (salvus) vízzel történő kezelésre (pl. asztma esetére) **a Laica inhalátor készülékeket javasoljuk használni.** Az inhalátor készülék közvetlenül a kezelendő területre hat és nem keletkezik só páralecsapódás a szobában sem.

Amikor az összes víz elpárolgott, a gőz nem folyik tovább, ekkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a készüléket. A víztartály dugóját hagyja lazán becsavarva, így a tömítés nem sérül „kevésbé öregszik el” így nem okoz csepegést.

A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.

A vízkő lerakódást megakadályozása az átalakítóban: (a 10-es alkatrész) egy enyhén vizes-ecetes ronggyal óvatosan dörzsölve tisztítsa át , ezt követően egy vizes ronggyal törölje át , majd alaposan törölje szárazra .

A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz.

FIGYELEM : Az átalakító,vagy bármely alkatrész vízkövesedéséből ,oxidációjából eredő meghibásodásokra a jótállás és/vagy szavatosság igényt kénytelenek vagyunk elutasítani.

Mivel vízkövesedés megakadályozás a fogyasztó feladata (a vízkövesedés természetes folyamat) a gondos és szakszerű tisztítás és karbantartás mellett elkerülhető.

A készülék gondos tisztítása különösen fontos a szezonális leállás estén, mivel a vizesen elcsomagolt készülékben a tárolási időszakban vízkövesedést vagy oxidációt okoz, ez által megakadályozza a készülék helyes működését a következő szezon kezdetén.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

A párasító tartozékai : (a gyári füzet ábráit figyelembe véve)

1. Gőz kiáramlás irányító
2. Víztartály
3. Tartály feltöltő nyílás kitekerhető kupakkal
4. Alap készülék , 5. Tekerő kapcsoló ki/be ill. gőz intenzitás beállító
6. Működés indikátor fény
7. Éjszakai fény be/ki kapcsoló
8. Éjszakai fény indikátor
9. Lebegő szenzor
10. Gőzzé átalakító piezoelektromos szenzor
11. Illóolaj tároló rekesz
- 12: készülékhez csatlakozó gyengeáram
13. Hálózati csatlakozó adapter

Használati utasítások

- 1) Addig ne kapcsolja be a párasítót, míg a tartályt nem töltötte meg vízzel.
- 2) Az óramutató járásával ellentétesen csavarja le a gőztartály feltöltő nyílás kupakját, ami a tartály alján található. A tartályba töltsön hideg csapvizet (kb. 1,3l). A vízbe ne kerüljön illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más anyag. Még jobb, ha LAICA vízszűrőkancsó által szűrt/lágyított vizet használ, így a vízkövesedési periódus kitolódik.
- 3) A tartály kupakját helyezze vissza az óramutató járásával megegyező irányba csavarva, és ellenőrizze, hogy a víz nem szivárog-e. Ha a tartályt megtöltötte, a párasítót vízszintes felületre helyezze.
Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só, használjon helyette desztillált vizet, vagy opcióként javaslat LAICA vízszűrő kancsót univerzális vagy kávé/tea szűrőbetét által lágyított víz: www.moslygoshop.hu/vizszures
- 4) A tartályt helyezze az alapszobába, kellő figyelemmel arra, hogy mindenhol jól illeszkedjen. Csatlakoztassa a 12. gyenge áramú csatlakozót a készülékbe, majd a hálózati adaptert a konnektorba.
- 5) Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb óramutató járásával megegyező irányban való eltekerésével, tovább tekerve növelheti a gőzölgés intenzitását. (a kék jelző fény jelzi a párasító működését).
- 6) **Mikor a víz teljesen elpárologott, a párasítás leáll és az ON/OFF figyelmeztető jelzés pirosra vált. Azonnal kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb óramutató járásával ellentétes irányba való tekerésével, amíg kattantást nem hall, majd húzza ki az adaptert a konnektorból.**
- 7) **Újbóli használat előtt min 2 órá-„pihenő” időt tartsa be.**
- 8) Ahhoz, hogy a párasító éjszakai hangulat fényei bekapcsoljanak a (bekapcsolt állapotban lévő készüléken) nyomja meg az 7. O/I gombot, amely az eszköz elején található. Hétféle szín váltakozik automatikusan (lila, indigókék, kék, zöld, citromsárga, narancssárga és piros). Lehetősége van kiválasztani egy adott színt, amelyet szeretne, így az eszköz csak abban a kiválasztott színben fog világítani. Ehhez nyomja meg az O/I gombot, amikor éppen a kívánt színnel világít. Ahhoz, hogy lekapcsolja az esti fényeket, tartsa lenyomva az O/I gombot addig, amíg a piros fény ki nem alszik. (Ez az utolsó szín, amely világít)
- 9) Ha bármilyen illóolajat vagy kivonatot szeretne használni, csak csepegtessen néhány cseppet a kiválasztott esszenciából (pár cseppet naponta) az illóolaj tároló rekeszben elhelyezett szivacsra, amely az eszköz oldalán található (11. alkatrész). Csukja be a rekeszt, majd kapcsolja be az eszközt, az ON/OFF gomb az óramutató járásával megegyező irányba való tekerésével. Az illóolaj rekesz használatánál kövesse a gyári használati utasítás képes ábráit (fig2-fig5)

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a készüléket.

Távolítsa el a fedelet, a tartályt vegye ki az alappozícióból a fogantyújánál fogva, csavarja le a kupakot, és távolítsa el az összes megmaradt vizet. A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.

Egy puha ronggyal óvatosan törölje szárazra a tartályt és a tartály dugóját.

A párasító alappozícióját ne tegye vízbe, nedves ronggyal tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg. Legyen nagyon óvatos, mikor a lebegő szerkezet, és az átalakító környékét tisztítja, mert ezek nagyon érzékenyek és könnyen sérülnek. Ha a készülék nincs használatban, ne hagyjon benne vizet. Azt ajánljuk, hogy egy héten egyszer tisztítsa meg a készüléket, vizes oldattal és egy csepp ammóniával, hagyja ázni kb. 20 percig, majd alaposan öblítse ki vízzel, és a készülék minden részét puha ronggyal törölje szárazra. A lerakódott vízkövet az átalakítóból egy félig vízbe, félig, ecetbe áztatott ronggyal óvatosan dörzsölve tisztítsa ki, aztán egy vizes ronggyal törölje ki, majd alaposan szárítsa meg. A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz. A tartály dugóját hagyja lazán, így a tömítés nem sérül.

Speciális helyzetek

Ha a következő esetek előfordulnak:

- 1) Az ON/OFF gombtekerése után nem működik a készülék.
 - Ellenőrizze, hogy be van-e dugva
 - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a gomb
- 2) Ha nem keletkezik vízpára:
 - Ellenőrizze a vízszintet a víztartályba
 - Ellenőrizze, hogy a párasító szilárd, vízszintes felületen van-e
 - Ellenőrizze, hogy az átalakítón nincs-e vízkőlerakódás
 - Ellenőrizze, hogy az átalakító nem sérült-e
- 3) Páralecsapódás a párasítón, vagy a szoba ablakán
 - A gőzsugár túl nagy a szoba méretéhez vagy az aktuális páratartalomhoz képest, tekerje kisebb intenzitására.
- 4) Vízkőlerakódás a párasítón vagy annak falain
 - használjon desztillált, vagy lágyított vizet.

Műszaki adatok

Feszültség: 230V AC 50HZ 15 W

Technológia: ultrahangos

Hideg gőz kibocsátás: kb. 150ml +/- 50 ml intenzitástól függően / óra

Tartálykapacitás: 1,3l

Biztonsági berendezés: lebegő szonda

Gőzkibocsátás időtartama: 7-8 óra

Max. működési zaj: kisebb, mint 35dB

CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.

Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétként dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Megbízható eszközök a LAICA-tól a mindennapos csecsemő és gyerek gondozáshoz



Akár megfázás, krupp, asztma vagy allergia az egyik leghatékonyabb megoldás az aeroszol terápia inhalátorok a LAICA-tól



Kompresszoros inhalátor
hálózatról működik.



Alsó és felső légutak
kezelésére: felnőtt és
gyerek maszkal.



Ultrahangos extra
csendes hordozható
inhalátor. Elemes
működtetés.



A termékeket keresse a forgalmazó szakkereskedésekben és webáruházakban. www.laica.hu

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Megbízható társ a betegségek legyőzésében precíz flexibilis és érintés mentes láz és hőmérő a LAICA-tól



Ideális páratartalom a gyerekszobában = Pihentető nyugodt alvás a kicsiknek.
Ultrahangos hidegpárásító aromaterápia és váltakozó éjszakai fény a LAICA-tól.



Egészséges gyümölcs pépek, smoothik nem csak a babának: praktikus mixer hordozó bögrékkel a LAICA-tól

A termékeket keresse a forgalmazó szakkereskedésekben és web áruházakban. www.laica.hu

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

LAICA vízszűrő kancsó bi-flux szűrőbetéttel

A kancsó használatának előnyei:



Kényelmes

...mert megszűnik a cipekedés.



Költséghatékony

...nem kell a palackos vizekre költeni, így megtakaríthatunk.



Környezetbarát

...nem terheljük műanyag palackkal a környezetet.



Kíméli a kisgépeket

...a vízkövesedési problémáktól.



Kávéhoz, teához

...javítja a víz állagát, így a forró italok még finomabbak lesznek.



A termékeket keresse a forgalmazó szakkereskedésekben és web áruházakban. www.laica.hu

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft 1631, Budapest, Pf:3

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: HI3012E baby line Ultrahangos hidegpárásító

Termék típusa: HI3012E

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termékre a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

Forgalmazó a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.

A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).

Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.

ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.

Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:

A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye.

A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás) következménye.

FONTOS TUDNIVALÓK:

1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet tartalmazza. A fogyasztó az alábbi sorrendben kérheti kártalanítást az eladótól - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást, illetve elállhat a szerződéstől (pénz visszafizetés).
2. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz , a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

•••••

• **A forgalmazó a termék fogyasztó által történt**

• **megvásárlásától számított 1 évre jótállást**

• **vállal.**

• Vásárlás dátuma:.....

• Üzleti pecsét:.....

•••••

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon

ide: **LAICA szerviz átvételi pont.**

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében .

e-mail cím: szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft

1165 Budapest, Margitutca 114

IKARUSZ IPARI PARK

29. iroda épület 1 em / 1. iroda

Készülék átvétel személyesen: minden héten

kizárólag szerda 9-16 között.

Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

¹ A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko&Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.